

# WiMi4000T/R 取扱説明書



# HYTEC INTER Co., Ltd. 第 2.1 版

管理番号:TEC-00-MA0140-02.1

# ご注意

- ▶ 本書の中に含まれる情報は、弊社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- ▶ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ▶ 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

# 改版履歷

第 1 版 2013 年 11 月 29 日 新規作成

第2版 2014年03月11日 ファームウェアバージョン303.01.3-r793-0に対応

第 2.1 版 2015 年 03 月 11 日 梱包物一覧から CD の欄を削除

# ご使用上の注意事項

- ▶ 本製品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ▶ 本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- ▶ 本製品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の 温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、 火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障 や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- ▶ 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- → 付属のACアダプタは本製品専用となります。他の機器には接続しないでください。
  また、付属品以外のACアダプタを本製品に接続しないでください。
- ▶ 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ▶ 本製品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

# 目次

1. 製	品概要	6
2. 梱	包物一覧	6
3. 製	品外観	7
3.1.	前面	7
3.2.	背面	
4. イ:	ンストレーション	10
5. 対	応映像方式一覧	11
6. WE	EB ブラウザによる設定	12
7. 基	本設定	13
7.1.	IP アドレスの変更	13
7.2.	映像/音声入力インタフェースの変更(WiMi4000T)	14
7.3.	映像/音声出カインタフェースの変更(WiMi4000R)	15
7.4.	使用帯域の調整(WiMi4000T)	16
7.5.	1 対 N の映像配信	17
7.5	.1. マルチキャストでの映像配信	17
7.5	.2. RTSP サーバ	19
7.6.	設定の保存方法	21
7.7.	設定の初期化	22
8. メニ	ニュー毎の説明	23
8.1.	System Configuration	23
8.2.	Serial Port Configuration (使用しません)	25
8.3.	S/W Images	25
8.3	.1. ファームウェアの更新手順	26
8.4.	Streaming Control	28

Video Control3			
Audio Control	34		
Save Changes	35		
Reboot System	36		
Ų品仕様	37		
困ったときには	38		
製品保証	39		
	Audio Control		

# 1. 製品概要

WiMi4000T/R は、H.264の動画圧縮規格を採用し、VGA/HDMI/アナログコンポジットの映像データや音声データなどを IP ネットワーク経由で送受信が出来る機器です。

## 2. 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名 称	数 量
本体	1 台
AC アダプタ	1 個

# 3. 製品外観

## 3.1. 前面

#### WiMi4000T



#	名称	状態	説明	
		点灯	電源が入っています。	
	Power/Link	点滅	起動中です。	
		消灯	電源が入っていません。	
	LIDMI_1	点灯	HDMI-1 が選択されていて、映像が入力されています。	
	<u>HDMI-1</u>	点滅	HDMI-1 が選択されていますが、映像が入力されていません。	
1	HDMI-2	点灯	HDMI-2 が選択されていて、映像が入力されています。	
		点滅	HDMI-2 が選択されていますが、映像が入力されていません。	
	<u>PC</u>	点灯	PC が選択されていて、映像が入力されています。	
		点滅	PC が選択されていますが、映像が入力されていません。	
	CV/DC	点灯	CVBS が選択されていて、映像が入力されています。	
	<u>CVBS</u>	点滅	CVBS が選択されていますが、映像が入力されていません。	
#	名称		説明	
2	Select ボタン		映像の入力インタフェースを選択します。	
3	Reset ボタン		機器の再起動を行います。	

## WiMi4000R



#	名称	状態	説明		
		点灯	電源が入っています。		
	Power/Link	点滅	起動中です。		
		消灯	電源が入っていません。		
	ПОМ	点灯	HDMI が選択されていて、映像が入力されています。		
1	HDMI	点滅	HDMI が選択されていますが、映像が入力されていません。		
	PC	点灯	PC が選択されていて、映像が入力されています。		
		点滅	PC が選択されていますが、映像が入力されていません。		
	CVBS	点灯	CVBS が選択されていて、映像が入力されています。		
	CVBS	点滅	CVBS が選択されていますが、映像が入力されていません。		
#	名称		説明		
2	Select ボタン		映像の入力インタフェースを選択します。		
3	Reset ボタン		機器の再起動を行います。		

#### 3.2. 背面

#### WiMi4000T



#	表示	説明	
4	HDMI-1	HDMI-1 の入力端子です。	
'	HDMI-2	HDMI-2 の入力端子です。	
2	<u>CVBS</u>	コンポジット(黄色)とステレオオーディオの入力端子です。	
3	IR Out	ご使用になれません。	
4	<u>Audio</u>	3.5mm ステレオミニジャックの入力端子です。	
5	<u>PC</u>	D−Sub15 ピンの入力端子です。	
6	<u>LAN</u>	Cat5e 以上のケーブルでネットワーク機器と接続してください。	
7	DC12V	付属の AC アダプタを接続してください。	


#### WiMi4000R



#	表示	説明	
1	<u>HDMI</u>	HDMI の出力端子です。	
2	CVBS	コンポジット(黄色)とステレオオーディオの出力端子です。	
3	<u>IR In</u>	ご使用になれません。	
4	<u>Audio</u>	3.5mm ステレオミニジャックの出力端子です。	
5	<u>YPbPr</u>	コンポーネントの出力端子です。	
6	USB	電源供給用の USB 端子です。	
7	<u>LAN</u>	Cat5e 以上のケーブルでネットワーク機器と接続してください。	
8	DC12V	付属の AC アダプタを接続してください。	

# 4. インストレーション

以下に接続例を示します。



# 5. 対応映像方式一覧

Video	ATT 1/2 etc	W	iMi4000T		V	/iMi4000l	R
Standard	解像度	HDMI	D-SUB	CVBS	HDMI	COMP	CVBS
	640 x 480P60	0	0	Х	0	Χ	Х
	640 x 480P70	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	640 x 480P85	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	800 x 600P60	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	800 x 600P70	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	800 x 600P85	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	1024 x 768P60	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	1024 x 768P70	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	1024 x 768P85	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	1152 x 864P60	0	0	Χ	0	Χ	Χ
VESA	1152 x 864P70	0	0	Χ	0	Χ	Χ
Format	1152 x 864P85	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	1280 x 800P60	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	1280 x 960P60	0	0	Χ	0	Х	Х
	1280 x 960P70	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	1280 x 960P85	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	1280 x 1024P60	0	0	X	0	Χ	Χ
	1360 x 768P60	0	0	X	0	Χ	Χ
	1440 x 900P60	0	Χ	Χ	0	Χ	Χ
	1600 x 1200RP60	0	0	Χ	0	Χ	Χ
	1600 x 900P60	0	Χ	X	0	Χ	Χ
	1680 x 1050P60	0	0	X	0	Χ	Χ
	720 x 480I60(NTSC)	0	0	0	0	0	0
	720 x 576I50(PAL)	0	0	0	0	0	0
	720 x 480P60	0	0	X	0	0	Χ
	720 x 576P50	0	0	Χ	0	0	Χ
	1280 x 720P50	0	0	Χ	0	0	Χ
DTV	1280 x 720P60	0	0	X	0	0	Χ
Format	1920 x 1080I50	0	0	X	0	0	Χ
. 5.11146	1920 x 1080I60	0	0	X	0	0	Χ
	1920 x 1080P24	0	0	X	0	X	Х
	1920 x 1080P25	0	Χ	X	0	X	Χ
	1920 x 1080P30	0	Χ	X	0	X	Χ
	1920 x 1080P50	0	0	X	0	X	Χ
	1920 x 1080P60	0	0	Χ	0	Χ	Χ

## 6. WEB ブラウザによる設定

WEB ブラウザを使用して、WiMi4000T/R の設定を行います。

#### ログイン

● 推奨ブラウザ

Microsoft Internet Explorer version 8.0/9.0/10.0 Google Chrome 29.0.1547.57 以降

#### ● ログイン初期設定


IP アドレス: WiMi4000T: 192.168.0.151/24

WiMi4000R: 192.168.0.152/24

- ログイン手順
- 1. ブラウザのアドレスバーに WiMi4000T もしくは WiMi4000R の IP アドレスを入力して接続します。



2. ログインに成功すると、下記の画面が表示されます。




### 7. 基本設定

#### 7.1. IP アドレスの変更


IP アドレスの変更方法を説明します。

1. 画面左側のメニューから"System Configuration"をクリックします。



"Ethernet IP"(IP アドレス)、"Ethernet NetMask"(サブネットマスク)、"Ethernet Gateway"(デフォルトゲートウェイ)をそれぞれ入力します。

WiMi4000R も IP アドレスの変更を行った場合は、"Peer IP(lan)"に WiMi4000R の新しい IP アドレスを入力します。



- 3. Submit をクリックして、設定を反映させます。
- 4. ブラウザのアドレスバーに新しく設定した IP アドレスを入力して GUI に接続します。



5. "7.6.設定の保存方法"にしたがって設定の保存を行ってください。


#### 7.2. 映像/音声入力インタフェースの変更(WiMi4000T)

入力インタフェースの変更方法を説明します。

1. WiMi4000T にログインし、画面左側のメニューから"Streaming Control"をクリックします。



2. "Video In Port"に映像を入力したいインタフェースを選択し、"Audio In Port"に音声を入力したいインタフェースを選択します。




- 3. Submit をクリックして、設定を反映させます。
- 4. "7.6.設定の保存方法"にしたがって設定の保存を行ってください。


#### 7.3. 映像/音声出力インタフェースの変更(WiMi4000R)

出力インタフェースの変更方法を説明します。

1. WiMi4000R にログインし、画面左側のメニューから"Streaming Control"をクリックします。



2. "Video Out Port"に映像を出力したいインタフェースを選択します。



- 3. Submit をクリックして、設定を反映させます。
- 4. "<u>7.6.設定の保存方法</u>"にしたがって設定の保存を行ってください。

#### 7.4. 使用帯域の調整(WiMi4000T)

映像のビットレートの調整方法について説明します。


1. WiMi4000T にログインして、画面左側のメニューから"Video Control"を選択します。



- 2. "Video Bitrate(Mbps)"の値を使用する帯域に合わせて変更します。
  - ※ 音声を伝送しない場合は、Audio Streaming を None に設定して下さい。音声を入力していない状態でも最大約 1.5Mbps の帯域を消費します。

必要に応じて、"Frame of Field Rate"(フレームレート)を調整します。

(0 と入力した場合は、入力されたフレームレートで出力します。)



- 3. Submit をクリックして、設定を反映させます。
- 4. "<u>7.6.設定の保存方法</u>"にしたがって設定の保存を行ってください。

#### 7.5. 1 対 N の映像配信


1対Nの映像配信を行う場合の設定方法について説明します。

#### 7.5.1. マルチキャストでの映像配信


マルチキャストを使用した映像配信の方法を説明します。

#### ➢ WiMi4000T の設定

1. WiMi4000T にログインし、画面左側のメニューから"System Configuration"をクリックします。




2. **"Streaming Mode"で"Multicast**"を選択し、"**Group IP**"に配信先のマルチキャストアドレスを入力します。




- 3. Submit をクリックして、設定を反映させます。
- 4. "7.6.設定の保存方法"にしたがって設定の保存を行ってください。

#### ➢ WiMi4000R の設定

1. WiMi4000R にログインし、画面左側のメニューから"System Configuration"をクリックします。



"Streaming Mode"で"Multicast"を選択し、"Group IP"に配信元で指定したマルチキャストアドレス、"Peer IP"に配信元の WiMi4000T の IP アドレスを入力します。



#### 7.5.2. RTSP サーバ

RTSP サーバを使用して VLC(Ver2.0 以降)などのソフトウェアデコーダでストリーミング再生を行う方法について説明します。


※ RTSP の最大クライアント数は 32 台まで、また WiMi4000T の最大スループットは 40Mbps なので 10Mbps のストリーミングならば、最大 4 クライアントまでとなります。

#### ➢ WiMi4000T の設定

1. WiMi4000T にログインし、画面左側のメニューから"Streaming Control"をクリックします。




2. "Encapsulation"で"RTP"を選択し、"RTSP Server"を"On"にします。



- 3. Submit をクリックして、設定を反映させます。
- 4. "<u>7.6.設定の保存方法</u>"にしたがって設定の保存を行ってください。


- ▶ VLC メディアプレイヤーの設定
- ※ この例では、VLC メディアプレイヤー(Ver2.0.8)を使用しています。
- 1. "メディア (M)"→"ネットワークストリームを開く(N)"をクリックします。




2. "ネットワーク(N)"タブをクリックして、

ネットワーク URL に"rtsp://<WiMi4000T の IP アドレス>:8554/stream"と入力します。

※ 下例では初期 IP アドレス(192.168.0.151)で設定しております。




3. "**詳細設定オプションの表示(M)**"をクリックして、"キャッシュ"を 100ms に設定し、"**再生**"をクリックすると WiMi4000T からのストリーミングを再生できます。




#### 7.6. 設定の保存方法

設定した内容を保存します。


1. 画面左側のメニューから、"Save Changes"をクリックします。



2. "Save"をクリックします。



3. 確認要求されますので、もう一度"Save"をクリックします。



4. 保存完了です。



※ 確認要求画面で"Save"をクリックしないと、設定の保存は行われませんのでご注意ください。

#### 7.7. 設定の初期化

設定の初期化手順を説明します。

#### ▶ 初期化手順

- 1) 本体前面の"Select ボタン"を 15~20 秒ほど押します。
- 2) すべての LED が高速点滅します。
- 3) 自動的に機器の再起動が開始します。
- 4) 起動しましたら、設定の初期化が完了です。

15~20 秒押下



# 8. メニュー毎の説明

# 8.1. System Configuration

## ➤ WiMi4000T

Navigation	System Config	uration	
System Configuration Serial Port Configuration S/W Images Streaming Control Save Changes Reboot System	Ethernet IP Ethernet NetMask Ethernet MAC Ethernet Gateway	192.168.0.151 255.255.255.0 00:26:90:06:0B:56 192.168.0.1	
	Streaming Mode	P2P ▼	
	Group IP(multicast)	227.2.2.7	
	Peer IP(lan)	192.168.0.152	
	Multicast TTL	1	
wimi4000	Submit Refresh		

表示	説明				
Ethernet IP	IP アドレスを設定します。				
Ethernet IP	初期値:192.168.0.151				
Fil IN IM I	サブネットマスクを設定します。				
Ethernet NetMask	初期値: 255.255.255.0				
Ethernet MAC	MAC アドレスを	表示します。			
F.I	デフォルトゲー	トウェイを設定します。			
Ethernet Gateway	初期値:192.168.0.1				
	P2P(初期値)	Point-to-Point モードで動作します。			
		Peer IP で指定した IP を持つデコーダに対して、ストリー			
		ミングを行います。			
Streaming Mode	Multicast	マルチキャストモードで動作します。			
		Group IP で指定したマルチキャストグループに対して、			
		ストリーミングを行います。			
Group IP(multicast)	マルチキャスト	- モードでストリーミングを行うグループを指定します			
	Point-to-Point モードで動作する場合の、対向側デコーダの IP アドレス				
Peer IP(lan)	を指定します。				
	初期値:192.16	<u>8.0.152</u>			
M III	マルチキャストで動作する場合の TTL を設定します。				
Multicast TTL	<u>初期値:1</u>				

## ➤ <u>WiMi4000R</u>

Navigation	System Config	uration	
<ul><li>System Configuration</li><li>Serial Port Configuration</li></ul>	Ethernet IP	192.168.0.152	
S/W Images	Ethernet NetMask	255.255.255.0	
Streaming Control	Ethernet MAC	00:26:90:09:43:CC	
<sup></sup> Save Changes E Reboot System	Ethernet Gateway	192.168.0.1	
	Streaming Mode	P2P ▼	
	Group IP(multicast)	227.2.2.7	
	Peer IP(lan)	192.168.0.151	
	Submit Refresh		
wimi4000	<u> </u>		1

表示	説明				
Ethernet IP	IP アドレスを設定します。				
Ethernet IP	<u>初期値:192.16</u>	初期値:192.168.0.152			
Ethernet NetMask	サブネットマス・	クを設定します。			
Ethernet Netwask	初期値:255.255.255.0				
Ethernet MAC	MAC アドレスを表示します。				
Eth court Cataona	デフォルトゲートウェイを設定します。				
Ethernet Gateway	初期值:192.168.0.1				
Strooming Mode	P2P(初期値)	Point-to-Point モードで動作します。			
Streaming Mode	Multicast	マルチキャストモードで動作します。			
Group IP(multicast)	ast) マルチキャストモードでストリーミングを行うグループを指定します				
	Point-to-Point モードで動作する場合の、対向側デコーダの IP アドレス				
Peer IP(lan)	を指定します。				
	<u>初期値:192.16</u>	<u>8.0.151</u>			

# 8.2. Serial Port Configuration (使用しません) ご使用になれません。

#### 8.3. S/W Images


#### ➤ WiMi4000T/R 共通




表示	説明	
Working S/W	現在稼働中のソフトウェアの情報を表示します。	
darrala a da d C /W	ダウンロードしたソフトウェアを削除するか、フラッシュに書き込むかを選	
downloaded S/W	択します。	
Server file's URL	サーバからソフトウェアのダウンロードを行います。	
Select Local file ローカルフォルダからソフトウェアの適用を行います。		
Refresh	このページを再読み込みします。	

8.3.1. ファームウェアの更新手順 ファームウェアの更新を行います。


1. 画面左側のメニューから、"S/W Images"をクリックします。




2. ファイルを選択 をクリックして、ファームウェアファイルを選択し、 Upload をクリックします。




- 3. ファームウェアのアップロードが開始されます。
  - ※ アップロード中はブラウザの他のボタンをクリックしたり、ページの更新を行ったりしないで下さい。



4. ファームウェアのアップロードが完了すると、以下の画面が表示され、自動的に"S/W Images"画面に切り替わります。



5. "downloaded S/W Information"にアップロードしたファームウェアが表示されます。




6. Write To Flash をクリックして、ファームウェアを Flash に書き込みます。



7. 書き込みが完了したら"8.8. Reboot System"にしたがって機器の再起動を行ってください。

#### 8.4. Streaming Control






#	表示	説明	
<u>①</u>	Peer Video Out Port	対向のデコーダの出力インタフェースを表示します。	
2	Peer Output Resolution	対向のデコーダの出力解像度を表示します。	
3	Video In Port	映像入力インタフェースを選択します。	
<u> </u>		<u>初期值:HDMI_1</u>	
	Audia In Dout	音声入力インタフェースを選択します。	
4	Audio In Port	<u>初期值:HDMI_1</u>	
6	Video Signal	映像信号が検出されているかどうかを表示します。	
<u>⑤</u>	<u>Video Signal</u>	※ 検出されていない場合は、"⑨"のように表示されます	
6	Resolution(In/Enc)	入力映像信号の解像度(In)とエンコードした映像信号の解像	
<u> </u>	Resolution(In/ Enc)	度(Enc)を表示します。	
<u>Ø</u>	Color Space	検出された映像の色空間の情報を表示します。	
8	HDMI Audio	Audio 検出された HDMI オーディオの情報を表示します。	
9	Streaming ストリーミングのステータスを On(有効)/Of(無効)で表示します		
10	Restart Streaming ストリーミングのリスタートを行います。		

	Forced Enc Res	ストリーミングを行う前に、エンコーダ側でダウンスケールを行
		います。
<u>1</u>		低帯域の回線でご使用の場合には、エンコーダ側でダウンス
		ケールを行ってからストリーミングすることで、動画のコマ落ち
		等を低減出来ます。
120	<u>Encapsulation</u>	カプセル化に使用するプロトコルを選択します。
12		初期值:RTP
	RTSP Server	RTSP サーバモードの有効/無効を選択します。
120		RTSP サーバモードでは、WiMi4000R と RSTP クライアントに対
<u>(13)</u>		してストリーミングを行う事ができます。
		初期值:Off(無効)


#### ➤ <u>WiMi4000R</u>



#	表示	説明
1	Peer Video In Port	対向エンコーダの映像入力インタフェースを表示します。
2	<u>Peer Audio In Port</u> 対向エンコーダの音声入力インタフェースを表示します。	
@	Peer Resolution(In/Enc)	対向エンコーダに入力されている解像度(In)とエンコードした
		解像度(Enc)を表示します。
<u>4</u>	Peer HDMI Audio	HDMI オーディオのサンプリングレートを表示します。
	Video Out Dout	映像の出力インタフェースを選択します。
5   <u>Vide</u>	Video Out Port	初期值: HDMI
<u>⑥</u>	<u>Display</u>	現在の出力解像度を表示します。
	Stucomina	ストリーミングのステータスを On(有効)/Of(無効)で表示しま
<b>②</b>	Streaming	<b>क</b>
8	Restart Streaming	ストリーミングのリスタートを行います。

9	<u>Monitor</u>	接続しているモニタの対応解像度を表示します。		
400	(III) RTSP Relay Server	WiMi4000R 側での RTSP サーバの有効/無効を設定します。		
		<u>初期値:Off</u>		
1	43 PTOP 0:	RTSP のストリーミングモードを P2P(ユニキャス		
	RTSP Streaming Mode	ト)/Multicast(マルチキャスト)から選択します。		
12	RTSP Group IP(multicast)	RTSP の宛先マルチキャストアドレスを指定します。		
<u>(13)</u> R	RTSP Multicast TTL	RTSP ストリーミングをマルチキャストモードに設定した際の		
		TTL を設定します。		


#### 8.5. Video Control



#	表示		説明
①	① Video Streaming		ビデオストリーミングの On(有効)/Off(無効)を選択します。
			<u>初期値:On(有効)</u>
			コーディングモードを GOP、ContIntraCoded、
			RandIntraCoded モードから選択します。
			初期值:RandIntraCoded
		GOP  RandIntra Coded	フレーム単位で処理を行います。
			対向のデコーダに WiMi シリーズ以外のもの(セットトップボッ
			クス等)を使用する場合は、Encapsulation に TS2UDPを選択
2	Coding Mode		し、コーディングモードを GOP に選択する必要があります。
			スライス単位で処理を行います。
			このモードでは、フレーム内のスライスをランダムにリフレッ
			シュさせます。
		ContIntra	スライス単位で処理を行います。
		Coded	このモードでは、フレーム内のスライスを上から下、左から右
			に順番にリフレッシュさせます。

		GOP 内の I-frame の頻度を設定します。120 と設定し、60fps	
3	GOP Size	の動画の場合、I-frame は 2 秒毎に送られます。	
		※ コーディングモードが GOP の時のみ有効	
		画面がリフレッシュされる間隔を設定します。	
		値が低くするとエラー耐性が良くなりますが、圧縮効率が悪	
4	Intra Count	くなります。	
		※ コーディングモードが ContIntraCoded または	
		RandIntraCoded の時のみ有効	
(5)	Foreing I-frome	強制的に I-frame から再生します。	
9	5 Forcing I-frame	※ コーディングモードが GOP の時のみ有効	
		エンコードする際のビットレートを 0.1~12(Mbps)の間で設定	
6	Video Bitrate(Mbps)	します。0 を入力した場合は、12Mbps でエンコードします。	
		初期値:0	
		フレームレートを 0~60(fps)の間で設定します。	
7	Frame or Field Rate	0 を入力した場合は、入力した映像のフレームレートでエンコ	
	Frame or Fleid Rate	ードします。	
		初期値:0	
(8)	Real video Bitrate(Mbps)	ストリーミング中の映像のビットレート(Mbps)を表示します。	
	Neal video Ditrate(MDPS)	※ 音声で使用している帯域は含まれません。	
	OSD Status	On Screen Display 機能を有効にします。	
9		有効にすると、映像出力画面の上部にフレームレート、ビデ	
		オビットレート(音声含まず)、QP 値を表示します。	

#### 8.6. Audio Control




#	表示	説明		
	Audio Streaming	オーディオストリーミングの有効/無効を選択します。		
1		有効の場合、Stereo(ステレオ)か Mono(モノラル)から選択します		
		<u>初期値:Stereo(有効)</u>		
		PCM 圧縮の有効/無効を選択します。		
	PCM Compress	無効の場合、オーディオストリーミングではモノラルで 768kbps、		
2		ステレオで 1.536kbps の帯域を使います。		
		有効の場合は、aLaw(ヨーロッパ標準)か uLaw(日本標準)から選		
		択し、使用帯域は無効の場合の約半分になります。		
		初期值:None		
<b>a</b>	③ PCM 8KHz Down Sample	8kHz へのダウンサンプリングの有効/無効を選択します。		
<u> </u>		初期値:Off		
	Audio Direction	オーディオストリーミングを行う宛先を"RX(WiMi4000R のみ)"		
<u>4</u>		か"RTSP(RTSP クライアントのみ)"指定します。		
		初期值:All		

#### 8.7. Save Changes


#### ➢ WiMi4000T/R 共通

設定した内容を保存します。


#### 1. **Save** をクリックします。



#### 2. 確認要求されますので、もう一度 **Save**をクリックします。




#### 3. 保存完了です。




- 8.8. Reboot System
- ➢ WiMi4000T/R 共通

機器の再起動を行います。


1. Reboot をクリックします。



2. 確認要求されますので、もう一度 Reboot をクリックします。



3. 再起動を行います。



# 9. 製品仕様

製品名		WiMi4000T	WiMi4000R	
圧縮方式		H.264 Baseline profile level 4.2 with de-interlacing		
タイプ		エンコーダ	デコーダ	
入力		640 x 480 ~ 1920 x 1080		
解像度	出力	640 x 480 ~ 1920 x 1080		
		RJ45 x 1 ポート	RJ45 x 1 ポート	
	Ethernet	•10/100BASE-TX Full/Half duplex	•10/100BASE-TX Full/Half duplex	
		・オートMDI/MDI-X	・オートMDI/MDI-X	
		HDMI x2 ポート		
	映像入力端子	コンポジット x1 ポート	-	
25 .Fr		D-Sub15ピン x1 ポート		
インタ フェース	映像出力端子		HDMI x1 ポート	
		_	コンポジット x1 ポート	
			コンポーネント x1 ポート	
	音声入力端子	RCA ステレオオーディオ × 1 ポート		
		3.5mm ステレオミニジャック x1 ポート		
	音声出力端子	_	RCA ステレオオーディオ x 1 ポート	
			3.5mm ステレオミニジャック x1 ポート	
	寸法	(W)30 x (H)184 x (D)101mm(突起部含まず)		
	重量	420g (本体のみ)	420g (本体のみ)	
電源		DC12V		
消費電力		9.2W (最大)	9.5W (最大)	
 動作温度		0~40°C		
 動作湿度		0~95%RH (結露なきこと)		
任		-40∼+70°C		
货		0~95%RH (結露なきこと)		

## 10. 困ったときには

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。

#### 本体の電源が入らない

以下の点を確認してください。

- 電源コンセントには、電源が供給されているか
- 電源には、適切な電圧が供給されているか
- 正しいポートに、電圧が供給されているか

#### RJ-45 ポートでリンクが確立しない

以下の点を確認してください。

- 接続先の機器の電源は、オンになっているか
- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか

#### 映像が出力しない

以下の点を確認してください。

- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか
- 映像元のパソコン等の出力設定は正しく設定されているか
- 出力先のモニタ等の設定は正しく設定されているか
- サポートされている解像度で映像が入力されているか
- 入出カコネクタは正しく設定されているか

### 11.製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
  - 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
  - 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
  - 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
  - 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

#### 初期不良保証期間:

ご購入日より 3ヶ月間 (弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応)

#### 製品保証期間:

《本体》ご購入日より1年間(お預かりによる修理、または交換対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。 (修理できない場合もあります)
  - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
  - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
  - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に 設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理を ご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート 契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご 相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

## 製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート TEL 0570-060030

E-mail <u>support@hytec.co.jp</u> 受付時間 平日 9:00~17:00

Copyright © 2013 HYTEC INTER Co., Ltd.